



Manual Garden Ativa

Introdução

A caixa garden ativa, MS-GARDEN-BT, é um produto da MS Audio Brazil que visa atender a necessidade do cliente quanto a sonorização de ambientes externos e abertos, com qualidade.

Descrição do Conteúdo da Embalagem

1 x Caixa Garden Ativa
1 x Manual de Usuário

Especificações Técnicas

Amplificador interno Bivolt automático (110-220v),
Auto-on (Liga automaticamente quando identifica um sinal de áudio)
Amplificador Classe D de 200W RMS / 4 Ohms max OUTPUT
Gabinete blindado em polietileno com proteção UV

Como instalar?

Passo 1 - Posicione a caixa Garden ativa no local desejado, próximo a uma conexão para energia elétrica, bivolt automático (110-220v).

Passo 2 - Caso utilize caixas passivas, conecte os fios vermelho e preto a caixa passiva, conforme a polaridade descrita no esquema de ligação abaixo.

Passo 3 - Ligue o aparelho na energia elétrica, conectando os fios azul e branco. A ligação elétrica deverá obedecer os requisitos de normas ABNT, obrigatoriamente uso de proteção de disjuntores e DPS.

Como usar?

Após ligado o aparelho:

Para ligar através do **Bluetooth**

Passo 1 - Ligue o bluetooth do dispositivo que irá reproduzir o som.

Passo 2 - No dispositivo, procure o **bluetooth** por "MS AUDIO" e pareie.

Passo 3 - Selecione o áudio desejado e execute-o através do bluetooth.

Cuidados de Uso e Conservação

Este equipamento foi desenvolvido para ser utilizado em locais abertos/externos. A caixa Garden Ativa deve ser colocada em local arejado.

Tabela para ligar a fiação:

	VERMELHO + SPK OUT PRETO - SPK OUT
	BRANCO = AC IN 90 A 260 vac AZUL = AC IN 90 A 260 vac
	VERDE - AUDIO LINK AMARELO + AUDIO LINK (OUT)



**Para outros esclarecimentos entre em
contato com o nosso suporte técnico**

