

meyer
móveis

CÓDIGO 6010

PASSO 01
ENCAIXAR OS PÉS NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL (TAMPO)

