

PASSO 01

ENCAIXAR OS PÉS NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL (TAMPO)

CÓDIGO 762
CÓDIGO 788
CÓDIGO 822
CÓDIGO 6010

