


TACÔMETRO FOTO/CONTATO DIGITAL

MODELO: MDT-2238B

CARACTERÍSTICAS

- Display: 5 dígitos, 100000 Contagens
- Taxa de Amostragem: 0.5 segundo (acima de 120RPM)
- Indicação de Bateria Fraca: Indicação “” é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação
- Memorização dos Valores Máximo, Mínimo e Última Leitura: “UP”, “dn”, e “LA” são mostrados, respectivamente, no display
- Seleção de Faixa: Automática
- Distância de Detecção (Foto Tacômetro): 50mm ~ 500mm
- Base de Tempo: Cristal de Quartzo
- Ambiente de Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 80%
- Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 50°C, RH < 80%
- Alimentação: 4 baterias AA de 1.5V
- Consumo de Corrente: Aprox. 50mA
- Dimensões: 160(A) x 72(L) x 37(P)mm
- Peso: Aprox. 300g (incluindo bateria)



GERAL

A precisão é dada como \pm (% da leitura + número de dígitos menos significativos) para 23°C \pm 5°C e umidade relativa até <80%.

Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

APLICAÇÕES

Instrumento projetado para medição de RPM por 2 sistemas: Foto (Locais de difícil acesso ou com uma rotação acima de 20000 RPM) e Contato (Maior conforto com adaptadores tipo Funil e tipo Cone), além da medição de velocidade de superfície em esteiras.

RPM (CONTATO)

- Faixas: 0.5 ~ 19999 RPM
- Precisão: \pm (0.05%+1D)
- Resolução: 0.1 RPM (0.5 ~ 999.9 RPM - Contato)
1 RPM (\geq 1000 RPM - Contato)

RPM (FOTO)

- Faixas: 2.5 ~ 99999 RPM
- Precisão: \pm (0.05%+1D)
- Resolução: 0.1 RPM (2.5 ~ 999.9 RPM - Foto)
1 RPM (\geq 1000 RPM - Foto)

VELOCIDADE DE SUPERFÍCIE

- Faixas: 0.05 ~ 1999.9 m / min
- Precisão: \pm (0.05%+1D)
- Resolução: 0.01 m/min (0.05 ~ 99.99 m/min)
0.1 m/min (\geq 100 m/min)

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções;
2. Adaptador para Medir Velocidade de Superfície (Modelo TW-02);
3. Adaptador para Medir RPM por Contato;
4. Adaptador para Medida por Contato;
5. Borracha Tipo Cone (Modelo TC-02);
6. Borracha Tipo Funil (Modelo TF-02);
7. Duas Fitas Refletoras para RPM (Aprox. 200mm) (Modelo FRT-20);
8. Estojo para Transporte;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Adaptador para Medir Velocidade de Superfície (Modelo TW-02);
2. Borracha Tipo Cone (Modelo TC-02);
3. Borracha Tipo Funil (Modelo TF-02);
4. Fita Refletora para RPM (Aprox. 200mm); (Modelo FRT-20)
5. Certificado de Calibração.



*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhas - 30730-670
Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4050